

Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały przygotowane na gruncie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (zwanego GPSR). Ich celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania produktów. Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, tak aby były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Instrukcja bezpieczeństwa dla soundbarów

1. Miejsce użytkowania:

- Ustaw soundbar na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od skrajnych temperatur, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj umieszczania urządzenia w obszarach o złej wentylacji. Gwarantuj, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.

2. Podłączenie zasilania:

- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie uszkadzaj przewodów zasilających.
- Podłącz soundbar do gniazdka elektrycznego o odpowiedniej mocy, zgodnie z danymi podanymi w instrukcji.

3. Podczas używania:

- Nie stosuj soundbaru w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu przewodów połączeniowych, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się lub uszkodzenia.
- Unikaj używania głośności na maksymalnym poziomie przez dłuższy czas, aby nie uszkodzić słuchu.

4. Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia obudowy. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani aerosolowych produktów.
- Nie zanurzaj soundbaru w wodzie ani nie próbuj go czyścić w wodzie.

5. Przechowywanie:

- Jeśli nie zamierzasz używać soundbaru przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

6. Serwis i naprawy:

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Zgłoś wszelkie uszkodzenia, takie jak uszkodzone kable czy obudowa, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

7. Dzieci i zwierzęta:

- Utrzymuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub porażeniu prądem.
- Nie zostawiaj łatwo dostępnych przewodów, które mogą być ciągnięte lub gryzione.

Zachowanie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z soundbaru.

Dodatkowe szczegółowe ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i jego użytkowania są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu, instrukcji w formacie pdf, w karcie produktu lub na stronie internetowej producenta i/albo dystrybutora.