

Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały przygotowane na gruncie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (zwanego GPSR). Ich celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania produktów. Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, tak aby były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Radia

- 1. Zasilanie:** Upewnij się, że radio jest podłączone do gniazdka, którego napięcie zasilania odpowiada wymaganiom podanym na etykiecie urządzenia. Nie używaj przedłużaczy, które mogą być uszkodzone lub niesprawne.
- 2. Unikanie wilgoci:** Nie umieszczaj radia w pobliżu źródeł wody, takich jak zlewy, wanny czy baseny. Wilgoć może uszkodzić urządzenie i stanowić zagrożenie porażeniem prądem.
- 3. Ochrona przed przegrzaniem:** Zapewnij odpowiednią wentylację radia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i nie umieszczaj radia w zamkniętych przestrzeniach, takich jak szafki.
- 4. Używanie słuchawek:** Przy korzystaniu ze słuchawek dbaj o umiarkowaną głośność, aby nie uszkodzić słuchu. Unikaj długotrwałego słuchania na wysokich poziomach głośności.
- 5. Czyszczenie:** Przed czyszczeniem radia, odłącz je od zasilania. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia powierzchni. Nie stosuj detergentów ani substancji chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- 6. Ostrożność przy konserwacji:** Wszelkie naprawy lub konserwacje powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis. Nie próbuj naprawiać radia samodzielnie, szczególnie jeśli nie posiadasz odpowiednich umiejętności.
- 7. Zabezpieczenia dzieci:** Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do radia i nie bawią się przewodami zasilającymi. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- 8. Wyłączanie urządzenia:** Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz radio i odłącz je od zasilania, zwłaszcza jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- 9. Zgłaszanie uszkodzeń:** Jeśli radio wydaje dziwne dźwięki, ma uszkodzoną wtyczkę lub przewód zasilający, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem technicznym.

Przestrzeganie tych wskazówek zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie radia.

Dodatkowe szczegółowe ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i jego użytkowania są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu, instrukcji w formacie pdf, w karcie produktu lub na stronie internetowej producenta i/albo dystrybutora.