

Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały przygotowane na gruncie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (zwanego GPSR). Ich celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania produktów. Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, tak aby były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Raclette i grille elektryczne

1. Przed użyciem:

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną w zestawie i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zalecenia.
- Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz stanu przewodu zasilającego przed pierwszym użyciem. W razie jakichkolwiek uszkodzeń, nie uruchamiaj urządzenia.

2. Podłączenie do zasilania:

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podłączaj je do gniazdka o odpowiedniej mocy.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne, do którego podłączasz urządzenie, jest właściwie uziemione.

3. Użytkowanie:

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Używaj jedynie akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą oraz nie używaj go w pobliżu zlewów lub innych źródeł wody.
- Nie przegrzewaj urządzenia – korzystaj z ustawień temperatury zgodnie z instrukcją użytkownika.

4. Podczas gotowania:

- Uważaj na gorące powierzchnie. Używaj rękawic ochronnych lub chwytaków, aby nie poparzyć się.
- Nie dotykaj metalowych elementów urządzenia bezpośrednio podczas jego pracy.

5. Po zakończeniu użytkowania:

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby utrzymać jego prawidłowe działanie i zapewnić higienę.

6. Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie stwarza zagrożenia.

7. Nagłe wypadki:

- W przypadku wystąpienia dymu, zapachu spalenizny lub innych nieprawidłowości natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego sprzętu. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Pamiętając o tych zasadach, możesz cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym użytkowaniem urządzenia.

Dodatkowe szczegółowe ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i jego użytkowania są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu, instrukcji w formacie pdf, w karcie produktu lub na stronie internetowej producenta i/albo dystrybutora.